



NỘI THẤT HÒA PHÁT

NỘI THẤT VĂN PHÒNG – GIA ĐÌNH – TRƯỜNG HỌC – CÔNG TRÌNH – KHU CÔNG CỘNG – BỆNH VIỆN





NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC KHI SỬ DỤNG KẾT SẮT

Tháng 10 năm 2016



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG

NGUYÊN NHÂN



Do khách hàng không đọc kỹ hướng dẫn mở và cách đổi mã.

Chìa đổi mã không đút ngập vào sâu trong lòng khóa.

**Không mở và
đổi được Khóa
số**





NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

**Không mở và
đổi được Khóa
số**



Đọc kỹ hướng dẫn mở và đổi
mã Két (đặc biệt chú ý đến vòng xoay mã khóa)



Tra chìa đổi mã ngấp vào sâu trong lòng
khóa trước khi vặn đổi mã.





NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG

**Quên mã đổi
với Két không
đổi mã**



NGUYÊN NHÂN

Quên mã và làm mất giấy bảo hành ghi mã mở khóa.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC



Gọi điện đến bộ phận dịch vụ bảo hành hoặc nơi mua hàng để được cung cấp mã mở khóa.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG

**Khó mở được
cánh Két**



NGUYÊN NHÂN

- * Thường gặp nhất đối với Két KS35 và KS50.
- * Do để nhiều đồ có kích thước lớn làm cánh Két bị đẩy ra ngoài.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC



Đẩy mạnh cánh Két vào trong lòng khi mở khóa. Khuyến cáo không nên chứa đồ có kích thước lớn.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG

NGUYÊN NHÂN



Do quá trình vận chuyển và để chồng Két lên nhau không đúng quy cách.

**KÉT méo góc,
xước sơn**





NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

**KẾT méo góc,
xước sơn**



Yêu cầu vận chuyển cẩn thận, chỉ được xếp chồng Két nhỏ (KS35, KS50) lên Két lớn hơn. Và lót đế gỗ vào chân Két khi xếp chồng.





Để biết thêm thông tin quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website:
www.noithathoaphat.com

Hoặc liên hệ :

- Tầng 1 nhà B - Số 352 Giải Phóng - Hà Nội
- Tel: **04. 3665 8498 - 04. 3665 8966 - 04. 3665 8993**
Fax: **04. 3665 8783 - 04. 3664 9379**